

**AAZH 0040**

AANHANGWAGEN 500 kg

Gewicht 250 kg

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN &  
GEBRUIKSAANWIJZINGEN**



**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- ✓ Respecteer de geldende wegreglementering en pas de snelheid aan volgens de omstandigheden.
- ✓ De bestuurder van het trekvoertuig moet over een geldig rijbewijs in de nodige categorie beschikken.
- ✓ De verzekering van het trekvoertuig dient de risico's bij het vervoer over de weg te dekken.
- ✓ De aanhangwagen beschikt enkel over een fiscaal kenteken en heeft geen eigen nummerplaat.
- ✓ **GEBUIK DE NUMMERPLAAT VAN HET TREKKEND VOERTUIG!** De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger (< 750 kg).
- ✓ Houd de documenten bij de hand en zorg dat ze niet verloren geraken.
- ✓ Voor het trekken van de aanhangwagen moet het voertuig uitgerust zijn met een trekhaak van een goedgekeurd type en een elektrische installatie die in orde is.
- ✓ De laadbak is 2m57 lang en 1m27 breed. Het eigen gewicht van de aanhangwagen is 250 kg.
- ✓ **Het maximum laadvermogen van 500 kg nooit overschrijden.**
- ✓ De som van het eigen gewicht van de aanhangwagen samen met de te vervoeren lading mag het maximum toelaatbaar aanhangergewicht van het trekvoertuig zelf ook niet overschrijden.
- ✓ Vertrek niet met de aanhangwagen indien deze niet volledig in orde is.
- ✓ Zorg dat de lading niet kan bewegen en dat de laadklep vastzit.
- ✓ Zeilen zodanig vastmaken dat ze niet los kunnen komen tijdens de rit.
- ✓ Controleer de bandenspanning, verlichting en alle signalisatie.
- ✓ De stekker en de bekabeling mogen niet beschadigd zijn.
- ✓ Houd in bochten rekening met het uitwijken van de aanhangwagen. Rijd voorzichtig.
- ✓ Houd rekening met het trekvermogen en de graad van belasting van het trekvoertuig.
- ✓ Het klimvermogen neemt af bij het trekken van een aanhangwagen.
- ✓ Bij het afdalen in een lagere versnelling schakelen om te voorkomen dat men voortdurend moet remmen of de wagen onbestuurbaar wordt.
- ✓ Stop op een veilige plaats als de aanhangwagen zich ongewoon gedraagt of de besturing moeilijk is geworden. Als de aanhangwagen begint te slingeren nooit bruusk remmen maar de controle erover terug proberen te bekomen.
- ✓ Reinig de aanhangwagen na gebruik. Zorg dat de koppeling zuiver blijft.

**AAZH 0040**

AANHANGWAGEN 500 kg

Gewicht 250 kg

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN &  
GEBRUIKSAANWIJZINGEN**



## **GEBRUIKSAANWIJZINGEN**

- Verdeel de last over de laadvloer en zorg dat de druk op de trekhaak ongeveer 50 kg is.
- De last moet goed vastliggen en mag zich niet kunnen verplaatsen tijdens de rit.
- Zorg ervoor dat de dissel van de aanhangwagen goed aan de trekhaak van het voertuig hangt.
- Trek de hendel van de koppeling naar boven en duw ze naar voor. Laat ze over de bol van de trekhaak vallen en laat de hendel los die automatisch moet terugveren. Controleer of de koppeling goed is door de dissel krachtig op te tillen.
- Voor het vervoer de trekhaak beveiligen met de kabel aan het voertuig.
- Sluit de kabel van de verlichting en de signalisatie aan en controleer de werking ervan alvorens te vertrekken.
- Op een helling zorgen dat de aanhangwagen veilig losgekoppeld wordt.